【訂正】スタンドの取付方法　型番:LC3980

取扱説明書に誤りが見つかりましたので、お詫びして訂正いたします。
下記正しい説明をご参照ください。

■3ページ[付属品]　スタンド組み立て部品追加

■11ページ[スタンドの取付]

部品追加により取付手順が追加されます。

＜本製品のスタンド組立用ネジは、プラスネジを使用しています。ネジのサイズに合った、プラスドライバーをご用意ください。＞

1. 組立部品を確認します。



2. 部品Bの輪の中に部品Aの凹んでいる側を重ね「部品ABセット」をつくります。



3. スタンド取付ベース部（本体首部分）にスタンド、「部品ABセット」の順に重ねて取り付けます。



4. 添付のスタンド組立用ネジ4本で底面よりしっかり固定します。



※スタンドはスイベル（左右に角度調節）できます。

● 注意ください。

部品ABセットをはめる位置は、正面（液晶側）を下に向けた状態で、切り欠けが「左」の、位置になります。



お問合せ先

＜部品が足りない、取り付け方が分からない時はこちらまでお電話ください。＞

ミツマルサポートセンター

0570-075-773

◆スタンドを組み立てる際は、液晶パネルが傷つかないよう、十分広い平らな机の上等に柔らかい布やクッションを敷いて作業をおこなってください。
◆組立用ネジは、お手持ちのドライバーでしっかり固定してください。ネジがゆるい個所があるとスタンドが外れたり、不安定になります。
◆組立用ネジと部品は、全てご使用ください。ネジがとまっていない個所があるとスタンドが外れたり、不安定になります。